




**Сидение для сегвея Xiaomi Ninebot Balance Car Mech Chariot Modification Kit  
Руководство по эксплуатации**


Добро пожаловать!




Благодарим вас за использование Меха-комплекта Ninebot (Ninebot Mecha Kit), далее именуемого Меха-комплектом. Механический комплект представляет собой комплект для модификации балансирного автомобиля (сигвея). Когда вы объединяете механический комплект с сигвеем, он превращается в новую механическую колесницу, запускающую водяные бомбы с дистанционное управление Bluetooth. Высокотехнологичный развлекательный продукт с дистанционным управлением и Bluetooth. Функционал, который может быть адаптирован к различным балансировочным автомобилям серии № 9. Давайте попробуем новый способ стрельбы за рулём! Существует две версии механического комплекта, стандартная версия и версия Pro, с аналогичными функциями, но разными конфигурациями. В механическом комплекте есть интеллектуальная функция голосового напоминания, следуйте инструкциям для безопасной работы. В этом руководстве, на примере адаптации Mini Nine Balance Vehicle, объясняется, как объединить механический комплект и сигвей в механическую боевую машину, а также инструкции по безопасному использованию и инструкции по эксплуатации, относящиеся к механической боевой машине. Когда вы используете сигвей в одиночку, следуйте инструкциям руководства по эксплуатации сигвея и соответствующим правилам техники безопасности.




Ninebot 8  
(Модель: N3M240)



Ninebot miniPRO  
(модель: N3171300)  
Ninebot S-PRO  
(модель: N3M260, N3M320)



Ninebot 9  
(модель: N3MM240)



Ninebot Nano  
(модель: Nano A75P)



Ninebot 9 Plus  
(модель: N4M340)

\* Необходимо приобрести «Пакет обновления Plus», можно адаптировать.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Важные примечания



- Запрещено ездить вдвоем или более.
- При использовании несовершеннолетними они должны находиться под присмотром взрослых.
- Стрельба водяными бомбами по голове и лицу запрещена, дульная часть водяной бомбы должна быть горизонтальной.
- Запрещается носить свободную одежду при вождении, не застегивать молнии и распускать длинные волосы, чтобы одежда и волосы не застревали в колесах или закрывали обзор.
- Движение под дождем или снегом запрещено. Когда вы не используете его, пожалуйста, припаркуйте механическую колесницу в помещении, чтобы избежать дождя/снега и других суровых условий, которые могут привести к повреждению техники водой.
- Запрещается резко поворачивать во избежание опрокидывания.
- Запрещается выезжать на полосы движения для транспортных средств, дороги или районы, где движение запрещено местным законодательством. Пожалуйста, двигайтесь на открытом воздухе и держитесь подальше от пешеходов.

## Правильная экипировка



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Боевая машина состоит из Меха-комплекта и сигвея. Перед сборкой обязательно войдите в приложение Segway-Ninebot и не забудьте снять режим ножного управления сигвеем (подробности см. в инструкции по эксплуатации ножного управления).

### 1. Скачайте приложение

- Отсканируйте QR-код ниже



- Скачайте из магазина приложений для Android или iOS



Ваше мобильное устройство должно иметь Bluetooth версии 4.1 и выше; iOS версии 9.0 и выше; или Android версии 4.3 и выше.

### 2. Сопряжение сигвея

- Включите Bluetooth телефона.
- Нажмите кнопку питания, чтобы включить сигвей.
- Откройте приложение, найдите сигвей, и завершите сопряжение.



### 3. Режим переключения

- Страница «Транспортное средство»> Боковая панель> «Переключатель режима»> «Режим механического боевого комплекта». \* После успешного переключения режима соединение Bluetooth автоматически разрывается.




Во время сопряжения может произойти одно или несколько автоматических обновлений прошивки. Состояние прошивки можно проверить следующим образом: страница «Транспортное средство»> боковая панель> «настройки устройства»> «обновление прошивки» (на данный момент самое последнее). Если прошивка не последней версии, пожалуйста, сначала обновите прошивку до последней версии.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Сборка


1. Установите сиденье. Затяните 4 винта, как показано на рисунке.



2. Оторвите наклейку на поролоне, выровняйте и плотно прижмите в четырех местах.




3. Установка аккумулятора: нажмите на крышку аккумуляторного отсека, чтобы открыть аккумуляторный отсек. Вставьте аккумулятор и подсоедините сетевой шнур. Закройте крышку аккумуляторного отсека.



4. Поднимите бампер и поместите раму на сигвей.

\* Поместите сигвей, как показано на рисунке (кнопка питания обращена вперед).

\* Если вы используете Ninebot Nano, вам необходимо заменить площадку адаптера, см. «Приложение 2: Замена переходной колодки».




## Разбор

1. Выключите сигвей и механический комплект.
2. Обратитесь к этапам сборки в обратном порядке.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

**3. Установите левый  
и правый подлокотники  
(логотипом наружу)**


**b) продените кабель к раме  
через нижнее отверстие  
подлокотника**



**c) подключите патч-корд,  
закройте крышку**



**a) сдвиньте наружу, чтобы открыть опору  
(крышка находится сбоку)**



**d) совместите прорезь подлокотника  
с защелкой, сдвиньте подлокотник  
вперед до щелка**




**e) при разборке зажмите нижнюю часть  
чтобы извлечь подлокотник**

**Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться,  
приоритетную силу имеет реальный продукт.**

## Активация механического комплекта и переключение режимов стрельбы

Перед включением убедитесь, что у вас установлена последняя прошивка и выбран режим «Mecha Package Mode»! В противном случае автомобиль выйдет из-под контроля после запуска.


1. Сначала включите механический комплект, а затем включите сигвей.




2. Сопряжение Mecha Kit: во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку переключателя Mecha Kit, и после того, как услышите звуковой эффект, механический комплект готов к сопряжению.




4. Следуйте инструкциям приложения, чтобы активировать механический комплект и выполнить соответствующее обучение и упражнения.



3. Откройте приложение, выберите поиск и подключите свой механический комплект.




5. Наденьте защитные очки. Перейдите в приложении «Транспортные средства» боковая панель > настройки компонентов стрельбы > режим стрельбы, выберите водяные бомбочки; одиночная стрельба / режим непрерывной стрельбы, вы можете начать стрельбу водяными бомбочками.




Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

6. Проденьте ремень безопасности через нижнюю часть сидения, затем проденьте фиксирующее отверстие для ремня и застегните ремень.




7. Загрузите патроны (водяные бомбочки) в магазин.



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## • Список продуктов

1. Рама



Батарейный отсек

Кнопка питания

Индикатор Bluetooth  
+ индикатор заряда батареи

Подсветка

Вспомогательное колесо

Лонжерон рамы

Площадка адаптера

Ремни безопасности

Педаль

Бампер

Защитная накладка


2. Сиденье



3. Подлокотники (поручни)  
(по одному с каждой стороны)



4. Адаптер для Nano



5. Информация для пользователя




6. Шестигранный ключ



7. Винт x 4



8. Перезаряжаемый аккумулятор и зарядка



9. Комплект ножного управления  
для разборки Ninebot 9 Plus  
(модель: N4M340)



(\* Пожалуйста, разберите рычаг ножного  
управления в соответствии с инструкцией)

\* Необходимо приобрести пакет обновления



1. Передний фонарь  
(только в версии High End)




2. Мишень x 6



3. Защитные очки



4. Водяные бомбочки  
(Каждая упаковка содержит около 10 000 шт.)



Стандартная версия  
2 упаковки



High End версия  
6 упаковок

5. Бутылка для водяных бомбочек




Стандартная  
версия



High End версия  
Метод установки описан  
в «Приложении 5: Установка  
монтажной платы»

6. Защитная накладка x 2




Заднюю накладку можно  
заменить самостоятельно.  
Подробнее см. «Приложение 4:  
Замена защитной накладки».

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться,  
приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Вождение

### Использование и зарядка

1. Включение: Сначала нажмите кнопку включения питания механического комплекта, а затем нажмите кнопку включения сигвея



2. Защита джойстика: активируйте джойстик, последует звуковой сигнал.

- \* Если сработала защита и рычаг не реагирует отпустите его, а затем возьмитесь снова.
- \* Защиту можно отключить в приложении


Индукционная зона




3. Вперед: Оба джойстика направить вперед одновременно



4. Торможение: Медленное торможение - джойстик возвращается в нейтральное положение  
Быстрое торможение - оба джойстика потянуть на себя



5. Задний ход: - оба джойстика потянуть на себя



6. Рулевое управление: толкните левый рычаг вперед, а правый потяните назад; или наоборот.




7. Стрельба: нажмите кнопку стрельбы указательным пальцем.

- \* В случае неудачного запуска, пожалуйста, обратитесь к «Приложению 3: Устранение неполадок для заблокированного передатчика», чтобы попытаться устранить сбой.



8. Выключение: после парковки сначала нажмите кнопку питания сигвея, а затем кнопку питания механического комплекта.

- \* Механический комплект будет отключен автоматически через 5 минут.



9. Зарядка механического комплекта: выньте аккумуляторную батарею из аккумуляторного отсека, подсоедините зарядный кабель и подключите к источнику питания.

- \* Если вы не используете механический комплект в течение длительного времени, извлеките аккумулятор и вовремя зарядите его.

Зарядка сигвея: Пожалуйста, обратитесь к главе «Зарядка» руководства по эксплуатации сигвея.  
Категорически запрещается использовать для зарядки неоригинальные зарядные кабели.

\* Индикатор зарядки: Когда питание подключено, красный свет мигает; при зарядке красный свет всегда горит; когда он полностью заряжен, красный свет не горит.




Продукт имеет конструкцию защиты от перегрева. Если температура корпуса  $40^{\circ}\text{C}$ , продукт не сможет нормально заряжаться, подождите, пока корпус остынет до температуры ниже  $40^{\circ}\text{C}$ , перед зарядкой.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

### Пульт дистанционного управления Bluetooth:

Вы можете перемещаться и стрелять удаленно используя пульт дистанционного управления в приложении мобильного устройства через Bluetooth.


Метод: главная страница механического комплекта> Пульт Bluetooth> Используйте виртуальную рукоятку джойстика для управления направлением + щелкните или нажмите и удерживайте виртуальную кнопку стрельбы справа, чтобы стрелять.



### Bluetooth-динамик:

Используйте свой мобильный телефон для подключения к bluetooth механического комплекта, крутая музыка может сделать вождение более увлекательным!

Метод: включите Bluetooth телефона> найдите имя устройства MechaAUDxxxx> Сопряжение и подключение.



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Инструкции по безопасности:

- 1 Внимательно прочтите «Инструкции по набору механической комплекта для сигвея» и посмотрите обучающее видео в приложении для новичков, прежде чем вы сможете начать водить механическую колесницу. Если вы не можете полностью следовать инструкциям, пожалуйста, не пытайтесь управлять механической колесницей.
2. Пожалуйста, не позволяйте людям, которые невнимательно прочитали Инструкцию и не видели обучающее видео, использовать вашу механическую колесницу.
3. Все части механической боевой машины должны быть установлены правильно в соответствии с данной Инструкцией. Неправильная фиксация может привести к риску попадания падения или к неисправности. Пожалуйста, отключите питание перед установкой и обслуживанием. При установке деталей прикладывайте надлежащую силу. Чрезмерное затягивание приведет к повреждению кузова или неисправности. Перед каждым использованием механической колесницы вы должны проверять заряд у сигвея, заряд батареи, рабочее состояние транспортного средства и т. д. Проверяйте сборку механической колесницы и обращайте внимание на ремни безопасности, что рама с электронным управлением и рулевое колесо устанавливаются на место. Если обнаружено какое-либо отклонение от нормы, следует немедленно прекратить использование и обратиться в службу послепродажного обслуживания для получения рекомендаций по тестированию и ремонту.
4. Не используйте механический набор с продуктами, которые не предоставлены или не рекомендованы Ninebot, а также не используйте его с нарушением правил безопасности, упомянутых в документации продукта, предоставленной Ninebot.
5. Изделие может содержать съемные части, поэтому следует избегать опасности проглатывания детьми.
6. Следуйте инструкциям по установке литиевой батареи в механический комплект, перед использованием убедитесь, что батарейный блок находится в хорошем состоянии и имеет достаточный заряд.

Категорически запрещается использовать аккумуляторы сторонних производителей, в противном случае может возникнуть повреждения и опасность возгорания и взрыва.

7. Аккумулятор содержит вредные вещества, не пытайтесь разбирать аккумулятор.
8. Когда индикатор заряда батареи низкий или полностью разряжен, у механического комплекта может не хватить мощности для нормального вождения. Перед движением убедитесь, что батареи достаточно, чтобы избежать опасности.
9. Запрещается заряжать продукт во влажном помещении. Во время зарядки подключите шнур питания к правильной розетке (100–240 В/ 50–60 Гц), не прикасайтесь к домашним животным и держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов.
10. Вы должны уметь управлять колесницей на открытом воздухе. Чем больше вы практикуетесь, тем больше вы можете обеспечить безопасность вождения.
11. Перед каждым использованием механической колесницы внимательно следите за кузовом автомобиля, чтобы убедиться, что части корпуса, включая колеса, не ослаблены и не повреждены, чтобы убедиться, что транспортное средство находится в надлежащем состоянии для движения; если есть какие-либо признаки того, что продукт не работает normally, немедленно прекратите движение.
12. Если продукт издает специфический запах, дым, перегревается или нарушает работу частей, прекратите использовать механическую боевую машину.
13. Пожалуйста, приобретите указанную модель сигвея Ninebot и ознакомьтесь с уровнем давления в шинах, описанным в руководстве по эксплуатации. Если давление вшине, указанное на колесе, будет превышено, это увеличит риск потери управления, столкновения и падения, в то время как низкое давление вызовет риск повреждения колеса.
14. Регулярно проверяйте давление в шинах (рекомендуемое давление в шинах: 35-50psi и 241-345 кПа) проверяйте его не реже двух раз в месяц или после длительного периода неиспользования.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

15. Обязательно проверяйте работоспособность своих шин перед каждой поездкой, чтобы избежать износа шин или плохих условий, влияющих на ваше нормальное вождение, или даже несчастных случаев. Не касайтесь шин руками и ногами во время движения.
16. Управляя механической колесницей, вы должны постоянно носить надежную защитную экипировку. Средства защиты включают, помимо прочего, полнолицевые мотоциклетные шлемы с подбородочными ремнями, защитные очки, ботинки, перчатки: длинные велосипедные брюки, наколенники и налокотники.
17. Запрещается носить обувь на высоком каблуке или свободную одежду во время вождения меха, запрещается не застегивать молнию, длинные волосы или челку, которые могут мешать прямой видимости, следует завязать. Во избежание застревания одежды, волос и т.д.
18. Во время вождения рекомендуется пользоваться защитными очками: для предотвращения попадания грязи, пыли и насекомых в глаза.
19. Во время вождения убедитесь, что вы и другой человек можете видеть друг друга (видимость вокруг хорошая).
20. Чтобы не отвлекаться во время вождения меха, пожалуйста, не звоните, не надевайте наушники, беруши, не фотографируйте, не снимайте видео и не выполняйте никаких действий, которые могут отвлекать вас во время вождения.
21. Избегайте резкого торможения, особенно на ровной дороге, поскольку это может привести к потере сцепления шин с дорогой и увеличению вероятности аварии.
22. Управляя автомобилем, вы должны быть собраны и внимательны.
23. Механизм не является медицинским устройством. У вас должны быть физические условия, чтобы иметь возможность свободно управлять боевой машиной без посторонней помощи.
24. Использование механического комплекта в качестве грузовых автомобилей запрещено.
25. Не заливайте продукт водой и другими жидкостями, не помещайте изделие возле открытого огня.

26. Не водите механический комплект в труднодоступных местах. Пожалуйста, убедитесь, что кто-то может вам помочь в случае аварии.
27. Модификации могут поставить под угрозу ваше безопасное вождение. Модификация боевых машин без разрешения запрещена.
28. Не используйте неоригинальные детали для механического комплекта. В противном случае вы не сможете использовать его в обычном режиме, и это представляет большую угрозу безопасности.
29. Механические комплекты и их параметры различаются в зависимости от модели и могут быть изменены без предварительного уведомления.
30. Следуйте инструкциям в этом руководстве и здравым смыслом, чтобы избежать рисков получения травм и увечий. Механические комплекты подходят только для ровных дорог с жестким покрытием.

#### Примечания

Механический комплект является сложным механизмом, и пользователь должен обладать базовыми практическими навыками и здравым смыслом безопасности.

Возрастные требования для вождения боевой машины механического типа: от 14 до 60 лет. Строго запрещено использование детьми младше 14 лет. Запрещается вождение в утомленном состоянии, запрещено вождение в нетрезвом виде.

Те, у кого проблемы со зрением, слухом, конечностями, языком и т. д., не должны использовать этот продукт. Людям, у которых есть серьезные проблемы с сердцем, артериальным давлением, головокружением и другими заболеваниями, которые имеют ограничения или освобождения от физических упражнений, не используйте этот продукт без разрешения. Категорически запрещено использовать этот продукт после сна, употребления наркотиков и алкоголя.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Механической колесницей может управлять только один человек. Запрещается движение с пассажирами, с детьми, с беременными женщинами.

Категорически запрещено ездить людям весом более 100кг.

Избегайте попадания воды на корпус, не используйте механический комплект во время дождя.

Если ваша механическая колесница подверглась сильному дождю или снегу, пожалуйста, немедленно используйте ткань чтобы пропустить кузов, прекратите ее использование, немедленно свяжитесь с персоналом службы послепродажного обслуживания.

Категорически запрещается выполнять операции, кроме протирания кузова автомобиля самостоятельно, чтобы избежать риска потери гарантии из-за ненадлежащего ремонта.

Строго запрещено управлять меховыми колесницами в дождь или снег.

Когда вы не используете его, пожалуйста, припаркуйте механическую колесницу в помещении. Избегайте дождя, снега и других суровых условий, которые могут привести к попаданию воды в механический комплект, что может привести к функциональному повреждению, возгоранию или даже взрыву из-за мокрой батареи. Повреждения и убытки, вызванные попаданием воды, не покрываются гарантией и компенсацией.

В то же время эффективность торможения механических комплектов на мокрой дороге будет значительно снижена.

Повышенный контроль водителя: Вождение запрещено при следующих условиях: плохая погода, плохая видимость, на рассвете, в сумерках, ночью или в темноте, или когда вы очень устали, потому что каждое из вышеперечисленных условий увеличивает риск несчастных случаев.

Водителям автомобилей и пешеходам трудно быть замеченными в темное время суток. Если вы настаиваете на том, чтобы вести механическую колесницу на рассвете, в сумерках или ночью, вы должны быть психологически готовы принять значительное увеличение риска, и постараться обеспечить максимальную видимость как для себя, так и для других участников движения.

Запрещается ездить на механическом комплекте по шоссе. Вы должны двигаться в строгом соответствии с местными законами.

Пожалуйста, обращайте внимание на дороги с хорошими условиями движения. Запрещается ездить на мехах по проезжей части, в местах, близких к транспортным средствам, склонам и прилегающим к ним участкам, ступеням и их прилегающим территориям, бассейнам и другим участкам с водой и т. д. Если перед вами встречаются крутые склоны, неровные дороги или другие подобные участки, обратите внимание на свою безопасность и не рискуйте проезжать по ним. Запрещается хранить боевую механическую машину при высокой температуре, превышающей 50°C или в условиях низкой температуры ниже -20°C. В особых условиях, если температура хранения ниже 0°C, перед зарядкой поместите продукт в теплую среду (10°C и выше).

Стрельба. При использовании пусковой установки для стрельбы будьте осторожны, обязательно используйте защитные очки и примите другие защитные меры, особенно для лица и глаз. 2. Не запускайте водяные бомбочки на людей, животных или чужую собственность. Стрельба под углом строго запрещена. Используйте только официальные водяные бомбочки, входящие в комплект, в противном случае пусковая установка может выйти из строя. Запущенная водяная бомба может травмировать людей или имущество, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на безопасность при ее использовании. После каждого использования опорожняйте магазин и убедитесь, что все водные бомбы внутри пусковой установки сработали. Водяные бомбы разбухают, не кладите их в рот, нос, уши и т. д. могут вызвать удушье! Обязательно храните водяные бомбочки в месте, недоступном для детей и домашних животных. Избегайте удушья, разрыва желудочно-кишечного тракта или других травм, вызванных случайным проглатыванием или вдыханием. \* Официальная водяная бомба сделана из мягкого композитного материала, нетоксичного и безвредного, она сильно разбивается после запуска, нет необходимости беспокоиться о загрязнении окружающей среды.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.