


## **Руководство по эксплуатации**

**Умный матрас для умной кровати Xiaomi 8H AI Intelligent Support  
Sleep Mattress Zero A2**

## 1. Введение в продукт

Матрас для сна 8H AI с интеллектуальной поддержкой спины Zero A2 обладает как интеллектуальной адаптацией, так и интеллектуальными функциями защиты поясницы. Он разделен на левую и правую части и оснащен различными регулировками мягкости и жесткости для удовлетворения различных индивидуальных ощущений во время сна. Интеллектуальный матрас с несколькими каналами управления, удобством и комфортом, а также полноценной вспомогательной функцией сна.




### Верхняя сторона:

30 % регенированное целлюлозное волокно.  
70% поликуловое волокно

Молния

### Обратная сторона:

100% поликарбонатное волокно



## 2. Основные характеристики

- Название продукта: Умный матрас для умной кровати Xiaomi 8H AI Intelligent Support Sleep Mattress Zero A2
- Модель продукта: Zero A2
- Цвет товара: Серый
- Размер продукта: 1500×2000×270 мм, 1800×2000×270 мм.
- Состав чехла:

**Верхняя сторона:** 30 % регенерированное целлюлозное волокно, 70% поликуловое волокно

**Обратная и внутренняя сторона:** 100% поликарбонатное волокно

- Стандарт реализации: Q/QSMI 10113-2024.
- Стандарт безопасности: GB 4706.1-2005.
- Место использования: домашнее использование.
- Прошел проверку
- Данное оборудование содержит модуль радиопередатчика с кодом утверждения типа: CMIIT ID: 2018DP2467.


## 3. Описание материала



Интеллектуальный чип  
искусственного  
интеллекта



Эргономика



Пользовательские  
настройки



Натуральный  
латекс



Пружины в  
индивидуальных  
чехлах



Противоударная  
втулка вкладыша



Возобновляемое  
целлюлозное  
волокно



POLYGINN  
антибактериальный

## 4. Информация о продукте

Матрас для сна с интеллектуальной поддержкой спины 8H AI Zero A2 в основном производится путем обработки материалов постельного белья и композитных тканей.

Испытание на долговечность:

30 000 раз без повреждений (матрасное покрытие)

После эксперимента высота наматрасника не должна быть ниже 90% от высоты до использования.

Текстильная ткань

Устойчивость цвета к сухому истиранию >Уровень 3

Пружинная проволока

Диаметр пружинной проволоки: 2,0 мм

Вход адаптера питания

100-240~50/60Гц 1,2А

Выход адаптера питания

12 В = 5 А 60 Вт

Варианты габаритов изделия

1500 × 2000 × 270 мм

1800 × 2000 × 270 мм



## 5. Таблица неисправностей в работе продукта


Внимательно ознакомьтесь с таблицей неисправностей в работе продукта и, если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Неисправность	Причина	Решение	Замечания
Поверхность матраса слегка помята	Одна и та же деталь использовалась слишком долго или подушка безопасности недостаточно накачана.	Подушка безопасности автоматически успокоится после включения.	Если предложенное решение не помогло, обратитесь в сервисный центр
Новый матрас имеет легкий запах	Натуральный аромат латекса	Расстегните молнию, выньте латекс и оставьте его в прохладном и проветриваемом месте на 3-5 дней (без воздействия солнца)	
Матрас неровный	Латекс во вкладыше был потерян во время транспортировки	Откройте молнию и расправьте латексную ткань	
Размер матраса не соответствует вашим размерам	Полного метода измерения отскока не существует	Оставьте на 72 часа и подождите, пока отскок не повторится (для мягкой мебели нормальная погрешность составляет $\pm 1$ см по длине и ширине и $\pm 1,5$ см по высоте)	Гарантия на эту проблему не распространяется
Ткань матраса царапается	Ткань царапается при открытии внешней упаковки	Пожалуйста, осторожно откройте внешнюю крафт-бумагу, чтобы не повредить ткань матраса	
Локальное производство электроэнергии в точке контакта между матрасом и каркасом кровати	Окружающая среда слишком влажная, и используется окрашенный каркас кровати или имеющий плохую воздухопроницаемость	Замените каркас кровати на хорошую воздухопроницаемость	

## 6. Диагностика

Неисправность	Причина	Решение
Нет AI адаптации	Матрас не подключен к электросети или вилка ослаблена	Проверьте, правильно ли подключены адаптер и шнур питания, правильно ли подключен шнур питания к матрасу и вставлена ли вилка шнура питания в розетку.
	Умная адаптация отключена	Включите переключатель интеллектуальной адаптации (оставьте кнопку интеллектуальной адаптации выделенной на главном интерфейсе приложения или используйте пульт дистанционного управления, чтобы выбрать соответствующую область, и нажмите кнопку «Smart».
Ни через приложение, ни через пульт дистанционного управления нельзя настроить.	Матрас не подключен к электросети или вилка ослаблена.	Проверьте, правильно ли подключены адаптер и шнур питания, правильно ли подключен шнур питания к матрасу и вставлена ли вилка шнура питания в розетку.
При настройке приложения нет реакции, но пульт дистанционного управления может работать нормально.	Мобильная сеть отключена или не подключена к Интернету	Подключите свой телефон к мобильной сети или Wi-Fi
	Мобильный телефон не может установить соединение со смарт-матрасом	Проверьте, нормально ли работает маршрутизатор. Если есть какие-либо неисправности, отремонтируйте сеть или перераспределите сеть для смарт-матраса
Приложение может работать нормально, но пульт дистанционного управления не отвечает	Батарея пульта дистанционного управления разряжена	Замените батарею пульта дистанционного управления
Матрас неровный	Функции автоматической настройки, такие как интеллектуальная адаптация, не инициализируются.	1. Подключите и отключите источник питания, чтобы перезагрузить систему. 2. Сбросьте мягкость и твердость матраса с помощью пульта дистанционного управления и приложения! (Сначала нажмите влево на пульте дистанционного управления, затем нажмите сильно; установите левую сторону матраса в жесткий режим)
	Матрас долгое время не был подключен к розетке или вилка разболталась.	Сброс режима работы матраса

## 7. Инструкция по использованию



### Основные функции

- 1. Пользовательская настройка жесткости:** функциональные подушки безопасности на спине и подлокотниках позволяют добиться различных ощущений во время сна: мягких, средних и жестких, надуваясь и сдуваясь.
- 2. Умная защита поясницы:** благодаря эргономике поясная подушка безопасности используется для достижения эффекта расслабления и укрепления талии.
- 3. Интеллектуальная адаптация:** на основе распределения давления человека, лежащего на матрасе, алгоритм искусственного интеллекта адаптивно настраивается для улучшения качества сна.

### Вспомогательные функции:

- 1. Помощь уснуть:** имитируйте океанские волны, последовательно надувая и сдувая функциональные подушки безопасности, чтобы добиться релаксации и снятия стресса перед сном. Длительность 10 минут, по истечении или досрочного завершения функции подушки безопасности автоматически возвращается в предыдущее состояние.
- 2. Соматосенсорный будильник:** установите фиксированное время, и функциональная подушка безопасности будет медленно меняться на мягкий и жесткий, чтобы разбудить тело пользователя. Соматосенсорный будильник работает в течение фиксированного периода 10 минут каждый раз. Также предусмотрены левая и правая настройки (должны быть разделены более чем 10 минутами)
- 3. Отчет о сне:** благодаря мониторингу данных сна пользователю предоставляется последний отчет об оценке сна (не медицинский отчет, только для справки)

## Схема работы умного матраса 8H



### Инструкция по применению:

1. Перезагрузите распределительную сеть: подключите и отключите прикроватный источник питания и перезапустите систему. После запуска системы блок управления в конце кровати издаст три последовательных звуковых сигнала. В течение 10 секунд после третьего звукового сигнала нажмите «SMART» кнопку три раза подряд. Все три нажатия кнопки должны издать звуковой сигнал из блока управления.
2. **Функция регулировки жесткости:** сначала нажмите влево или вправо, чтобы подтвердить сторону матраса, затем нажмите «мягкая/средняя/жесткая», чтобы выбрать мягкость и жесткость этого положения. Например: чтобы настроить левую сторону на жесткую, сначала нажмите левую сторону, а затем нажмите «жесткая».
3. **Функция «SMART» адаптации:** сначала нажмите влево или вправо, чтобы подтвердить выбранное положение матраса. Нажмите кнопку «SMART», чтобы включить функцию.
4. **Интеллектуальная функция защиты поясницы:** сначала нажмите левую или правую кнопку, чтобы подтвердить выбранное положение матраса, а затем нажмите кнопку «Защита поясницы», чтобы включить функцию.
5. **Функция помощи при сне (режим Галактика):** сначала нажмите левую или правую кнопку, чтобы подтвердить выбранное положение матраса, а затем нажмите кнопку «Галактика», чтобы включить функцию.
6. **Описание кнопки сна (бесшумный режим):** После нажатия кнопки «сон» все операции по выбору положения матраса на текущем пульте будут прекращены и сторонние функции отключатся. Например, предыдущая операция была «Влево» и «Защита поясницы». После нажатия кнопки «Сон» функция защиты поясницы будет остановлена и левая адаптивная функция будет отключена.

### Что следует отметить:

1. Умный матрас разделен на левую и правую стороны. Стоя в изголовье кровати лицом к краю кровати, левая сторона — это левая сторона кровати, а правая сторона — это правая сторона кровати.
2. Когда адаптивная функция включена на обеих сторонах смарт-матраса, адаптивные регулировки на левой и правой сторонах выполняются последовательно.
3. Защита поясницы, помощь для сна и соматосенсорный будильник (можно установить только в приложении), одновременно можно выполнять только на одну сторону. Разница во времени, установленная с обеих сторон функции соматосенсорного будильника, должна быть больше 10 минут.
4. **В обычном режиме матрас периодически включает насос поддува для сохранения жесткости на выбранном уровне. Чтобы этого не происходило в ночное время, не забывайте обязательно включать режим сна.**



## 8. Использование/подключение приложения MiHome

Этот продукт можно подключить к приложению Mi Home, а также управлять при помощи голосового помощника. Проверить управление голосом на специализированных умных устройствах можно непосредственно на практике или сделать запрос к дилеру(разработчику) голосового устройства. Xiaomi не несет ответственности за порядок и возможности взаимодействия с голосовыми помощниками.

Чтобы подключить продукт к приложению Mi Home включите питание подключаемого устройства. Отсканируйте QR-код. Программа предложит скачать приложение, если оно еще не установлено, или не обновлено до последней версии. После установки приложения, войдите в аккаунт. Приложение предложит подключить Bluetooth чтобы синхронизироваться с подключаемым устройством.

**ВАЖНО!** Прежде чем начать поиск для синхронизации, зайдите в свой профиль в приложении, нажмите настройки, в блоке "Язык и регион" выберите Регион - Китай, Язык - Русский. Отсканируйте код еще раз, чтобы попасть на страницу подключения. Или нажмите в приложении на "+" в верхнем правом углу и выберите - "Добавить устройство".



5299B1D6



### Ручное добавление

1. Откройте приложение MiHome и нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу добавления устройства.

2. Выберите «8H AI Intelligent Support Sleep Mattress Zero A2» в категориях «Личная гигиена» и «Умный матрас для жизни», войдите на страницу с инструкциями по настройке сети и следуйте инструкциям.



8H AI 智能撑腰护  
眠床垫 Zero A2

11:27

85

×

### 设备重置

#### 8H AI智能撑腰护眠床垫Zero A2

确认通电（听到三声“滴滴滴”的提示音）后，立即连续按“智能”键三次（以设备蜂鸣器发出短鸣回应为有效按键）。等待10秒左右，听到两声“滴滴”声，设备即重置成功。



设备已重置

**Примечание:** Из-за обновления приложения MiHome фактическая работа может немного отличаться от приведенного выше описания. Следуйте текущим инструкциям в приложении.

## 9. Меры предосторожности

### 1. Инструкция по применению

- Рекомендуется распаковать данный товар в течение 7 дней после его получения;
- Осторожно откройте упаковку из крафт-бумаги и положите матрас ровно;
- Не повреждайте ткань острыми инструментами или ножами;
- Латекс и губка имеют уникальный запах, нетоксичны и безвредны. Если вы к ним не привыкли, перед использованием поместите их в прохладное и проветриваемое место на 72 часа;
- На боковой стороне чехла матраса имеются открытые молнии. Не позволяйте детям проглотить его во время игры;
- Не используйте вблизи матраса открытый огонь и едкие химические вещества во избежание несчастных случаев;
- Не стойте на матрасе, не прыгайте с одной точки, сильно не нажимайте в фиксированной точке и не сидите длительное время на краю, чтобы избежать неравномерной нагрузки на матрас и сократить срок его службы;
- Матрас изготовлен из высококачественного латекса и губки. Не подвергайте его воздействию солнечных лучей, чтобы избежать старения матраса и сокращения его срока службы.
- Латекс, губка и другие материалы относительно мягкие, обращайтесь с ними осторожно и не тяните, чтобы не повредить матрас.

### 2. Инструкция по уходу

- Не подвергайте изделие воздействию ультрафиолетовых лучей или высоких температур. Высокие температуры могут привести к старению внутренних материалов;
- Чехол наматрасника нельзя стирать, рекомендуется химчистка;
- Внутренний чехол матраса нельзя стирать и подвергать химической чистке;
- При разборке и стирке внутреннего и наружного чехла не тяните сильно за молнию, чтобы не повредить ее.

