


Дрон для рыбалки и подводной съёмки PowerVision PowerDolphin Wizard



Инструкция по эксплуатации

PowerDolphin - это инновационный водный дрон, способный плавать автономно. PowerDolphin, оснащенный роботизированной камерой, может снимать видео в формате 4k и фотографии с разрешением 12 МП над и под поверхностью воды. Кроме того, вы можете прикрепить сонар PowerSeeker ко дну PowerDolphin, чтобы находить рыбу, проверять температуру воды и визуализировать рельеф местности. Вы также можете зафиксировать леску к крюку на задней части PowerDolphin или установить контейнер для прикормки для точного сброса приманки. Пульт дистанционного управления и приложение Vision + 2 обеспечивают передачу изображения в реальном времени и многие другие функции.





- ① Кнопка включения / выключения
- ② Радио антенна
- ③ Винт
- ④ Система полезной нагрузки
- ⑤ Крюк


- ⑥ Установочный штифт
- ⑦ Электрич. вращение камеры
- ⑧ Ручное вращение камеры
- ⑨ Крышка аккумулятора
- ⑩ Резиновая пробка-крышка

- ⑪ Слот для карты MicroSD
- ⑫ Кнопка сброса
- ⑬ Порт Micro USB
- ⑭ Умная аккумуляторная батарея
- ⑮ Порт эхолота

Пульт управления

Вы можете использовать пульт дистанционного управления для управления PowerDolphin по беспроводной сети и одновременного просмотра изображения высокого разрешения с низкой задержкой в реальном времени на ваше мобильное устройство через приложение Vision + 2. Кроме того, складная подставка для мобильного устройства убирается прямо в пульт дистанционного управления, а ее раздвижная конструкция позволяет вместить большинство мобильных телефонов iOS и Android.





- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1 Подставка для мобильного устройства | 7 Подводный режим (U) | 11 Кнопка питания |
| 2 Антенна | 8 Блокировка / разблокировка | 12 Порт зарядки (Micro USB) |
| 3 Ручка управления | 9 Умная кнопка возврата | 13 Кнопка фото |
| 4 Кнопки режима | 10 Пользовательская кнопка (Кнопка «Отцепить / Бросить прикорм») по умолчанию; можно настроить в приложении | 14 Кнопка видео |
| 5 Круизный режим (C) | | 15 Порт передачи изображения (USB) |
| 6 Нормальный режим (N) | | 16 Колесико управления шарниром камеры |

• **Подводный режим (U):** подходит для низкоскоростных подводных сценариев, таких как подводная съемка.

Максимальная скорость ограничена; электрический шарнир камеры можно отрегулировать для разных видов.

• **Нормальный режим (N):** этот режим предназначен для общих сценариев высокоскоростного развлечения и FPV с водной поверхностью.

Максимальная скорость составляет 10 миль в час; электрический шарнир камеры в режиме N установлен в исходное положение и не может быть установлен в воду.

• **Круиз-режим (C):** функция круиз-контроля. Отпывите, отпустите ручку газа и просто управляйте PowerDolphin.


Максимальная скорость составляет 10 миль в час; электрический шарнир камеры в режиме C установлен в исходное положение и не может быть установлен в воду.

[Примечания]. Чтобы войти в круиз-режим: удерживайте ручку газа в положении на 2 секунды, затем отпустите.

Чтобы выйти из круиз-режима: просто переместите ручку газа еще раз, чтобы восстановить контроль скорости.


Эхолот (PowerSeeker)

- Введение



- ① Соединитель лески
- ② Порт зарядки
- ③ Лампа сканер рыбы

- Установка





[Примечания]: Когда PowerSeeker подключен к другому мобильному устройству, он не может подключиться к PowerDolphin. Перед использованием PowerDolphin убедитесь, что он не подключен к PowerSeeker других телефонов.

Скачайте приложение для просмотра
Видео-инструкции к PowerDolphin



Пожалуйста отсканируйте QR код либо зайдите в магазин
приложений для вашего мобильного устройства, чтобы
скачать Vision+ 2 и посмотрите видео инструкцию в приложении


Подзарядка устройств



1 Порт зарядки
пульта управления



2 Порт зарядки
эхолота



3 Порт зарядки
аккумуляторной батареи

Уровень заряда батареи

1. Пульт управления (LED индикаторы)



>60%



20%-60%




<20%


2. Эхолот



3. Умный аккумулятор




Подготовка PowerDolphin




1. Установите аккумулятор и закрепите его на месте

- ⚠ 1. Убедитесь, что резиновая заглушка зафиксирована на месте, чтобы гарантировать водонепроницаемость.
2. Перед установкой батареи убедитесь, что уплотнительное кольцо батареи не повреждено. Повреждение резинового уплотнения приведет к выходу батареи из строя. Резиновое уплотнение находится под кромкой верхней части аккумулятора.




2. Закройте крышку отсека аккумулятора до щелчка.




3. Разложите антенны и установите вращающуюся вручную часть камеры в правильное положение.

⚠ Убедитесь, что антенны подняты вертикально перед выходом в море для наилучшего результата связи.


Подготовка пульта управления




1. Разложите антенны



2. Поднимите подставку для мобильного устройства



3. Закрепите мобильное устройство в подставке




[Примечание] Убедитесь, что антенны находятся в положениях 1 или 2 для наилучшего результата связи.

Операции пульта управления

Операции по умолчанию для стиков управления (также можно настроить по-разному в настройках в приложении)

Левый стик

Вперед



Назад


Правый стик

Поворот
влево

Поворот
вправо




UltraTrade
КАЧЕСТВО В ДВУХ СЛОВАХ




- 1 Блокировка / разблокировка: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы заблокировать / разблокировать двигатели.
- 2 Ⓢ Интеллектуальный возврат: нажмите и удерживайте, чтобы вернуться домой, и короткое нажатие, чтобы отменить возврат.
- 3 Отцепление / сброс прикормки: нажмите и удерживайте, чтобы выполнить функцию сброса наживки или крючка, и короткое нажатие для отмены функции.

Подготовка к плаванию

- Режим прямого подключения мобильного устройства





1. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, чтобы включить PowerDolphin. Синие боковые фонари указывают на то, что питание включено.



4. Поместите PowerDolphin в воду и используйте кнопку разблокировки в приложении, чтобы разблокировать устройство и начать плавание.

2. Запустите Vision+ 2 приложение.



С

Н

В

Г

Д


Е

Ж


Подсказки:

- Используйте функцию калибровки стиков управления, чтобы настроить размер стиков управления на экране и на телефоне.


- Режим запуска пультом дистанционного управления




1. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, чтобы включить PowerDolphin. Синие боковые фонари указывают на то, что питание включено.



2. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить пульт управления.





3. Запустите Vision+ 2 приложение.




4. Опустите PowerDolphin в воду, нажмите и удерживайте кнопку блокировки / разблокировки на пульте дистанционного управления, чтобы разблокировать устройство и начать плавание.

Активация отцепления




1. Повесьте шнур на отцепное устройство.

2. Нажмите (С) "Выполнить операцию отцепления" на пульте управления




или **отмеченную кнопку** в приложении.




3. Отцепление завершено.


Установка кормушки, сброс прикормки



1. Присоедините кормушку к PowerDolphin.




2. Нажмите (С)
"Выполнить
сброс прикормки"



или отмеченную кнопку
в приложении.



3. Сброс выполнен.



4. Отсоедините кормушку.